

手動式充電 ラジオ付LEDライト

多機能型LEDライト

- ▶ microUSB 端子からも充電可能
- ▶ 高輝度白色LED (3灯)
- ▶ AM・FMラジオ
- ▶ 緊急サイレン
- ▶ 方位磁石
- ▶ 各種携帯電話の充電 (iPhone5/6/7 専用アダプター付)

ワイド
FM
FM REVERSE過充電・過放電
防止機能付き

付属ケーブルでパソコンより充電可能



付属ケーブルで各種携帯電話へ充電可能



● 機能と特徴

使いやすさを重視し、洗練されたデザインで、緊急時やアウトドア、ご家庭内など幅広く活用できます。乾電池不要で地球に優しく、効率の良い手回し式発電が可能です。省電力と耐久性に優れたLEDライトを採用しておりライト寿命は10,000時間以上！通常の使用において交換の必要がありません。

日常生活での防犯対策に役立つサイレン機能付き。

高音質AM/FMラジオチューナー、プッシュ式選局が可能で各種携帯電話の充電機能まで装備。

(一部対応できない機種もございます。) 3分間、手回し充電(120回転/分)した場合はLEDライト・ラジオの連続使用時間は約5~10分程度。携帯電話の通話時間は約1分連続待ち受け時間は約20分~30分。

各種携帯電話への充電が可能！



機能

- 緊急サイレン(防犯ブザー)
- 手回し式発電
- AM/FMオートチューナー(プッシュ式選局)
- LEDライト
- 携帯電話充電機能

※対応機種 / docomo・au・SoftBank・iPhone・スマートフォン

仕様

カラー: ホワイト 本体サイズ: 120×50×41mm
 本体重量: 130g 材質: 樹脂
 梱包形態: 化粧箱 付属品: 携帯電話接続ケーブル

取扱説明書

この度はポケットサイズラジオ「多機能型LEDライト」をご購入いただき誠にありがとうございます。お買upperいただきました製品を安全かつ最適な状態でご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みいただき正しいお取り扱いをお願いいたします。また、ご不明な点がございましたらご遠慮なくお買upperいただいた販売店にご相談ください。

※お買upper後、本体が動作することをご確認ください。
※ご使用にならない場合でも半年に1度は手回し充電ハンドルで充電してください。放置し続けると使用できなくなることがございます。

■機能と特徴

使いやすさを重視し、洗練されたデザインで、緊急時やアウトドア、ご家庭内など、どこでも使用可能です。乾電池不要で地球に優しく、効率の良い手回し式発電が可能です。省電力と耐久性に優れたLEDライトを使用しておりライトの寿命は10,000時間以上。通常の使用において交換の必要がありません。日常生活での防犯対策に役立つサイレン機能付きです。高音質AM・FMラジオチューナー、プッシュ式選局が可能で各種携帯電話の充電機能まで付いています(一部対応できない機種もございます)。3分間、手回し充電(120回転/分)した場合はLEDライト・ラジオの連続使用時間は約5~10分程度、携帯電話の通話時間は約1分、連続待ち受け時間は約20~30分。

■各部の名称



■仕様

ラジオ周波数：AM/522~1710MHz、FM/76~108MHz
 スピーカー出力：0.5W
 ライト寿命：10,000時間以上
 消費電力：0.5W以下
 外形寸法：120×50×41mm
 本体重量：130g
 電池：500mA(リチウム電池)
 過充電・過放電防止機能付き



■ご使用方法

1. ラジオの使い方

ラジオのスイッチをONにします。ラジオ選局オートスキャンボタンを長押しすると選局できます(AM/522~1710MHz、FM/76~108MHz)。

2. ライトおよびサイレンの使い方

スライド式スイッチをライトの位置に動かすと、ライトが点灯し、サイレンの位置に動かすと防犯サイレンが鳴ります。

3. 本体への充電方法

○手回し式充電方法

片手で本体をしっかりと持ち、もう片方の手で充電ハンドルのつまみ部分をつまんで回転させます。1秒間に2回転のスピード(推奨回転速度)で回転させます。回転の向きは左右どちらでも構いません。

○外部充電

本体とパソコンUSBとを付属品の接続ケーブルで接続することにより充電が可能です。充電中は充電ランプは点灯したままです。なお、充電時間の目安はおおよそ1時間です。

※半年以上使用しない場合は、半年に一度充電してください。再充電できなくなる場合がございます。

4. 携帯電話への充電方法

付属品の接続ケーブルのプラグを本体の携帯電話充電ケーブル差込口に差し込み、携帯電話と接続します。「3. 多機能型LEDライトへの充電方法」に従い本体を充電します。本体がフル充電の場合は、携帯ケーブルを接続するだけで充電が可能です。

※iPhoneへの充電は、多機能型LEDライト本体とiPhoneをつなぎ、スライドスイッチをCHARGEの位置にすると充電が始まります。手回しハンドルを少し速く回してください。(iPhoneの画面に「この接続コードは対応していません。」と表示された場合は、手回しハンドルを少し速く回してください。本体の故障ではありません。)

※iPhone5,6,7 プラス対応



必ずお読みください!!

故障ではありません!!

- 本体への充電が不足している、携帯電話の画面に「このアクセサリは充電には対応していません」もしくは「充電機能はこのアクセサリではサポートされていません」と表示される場合がありますが、故障ではありません。充電ケーブルを接続し直すと充電が再度開始されます。それでも充電が開始されない場合は、充電ハンドルでさらに充電した後、再度接続し直してください。
- iPhone3GS/4において電池の残量が0%の状態から接続すると充電できない場合があります。

※携帯電話の充電状況が0%状態の場合は3分以上は手回し充電してください。

※手回し式充電の際の過度の高速回転は電話機の故障の原因となります。

※一部対応できない携帯電話機種がございます。

本製品に関するお問い合わせは

【販売元】



中日防災ステーション




株式会社 長谷川

〒470-0202 愛知県みよし市三好5丁目1-18
 TEL.0561-35-5155 FAX.0561-35-5144



安全上のご注意

お使いになる方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを説明いたします。

表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次のように説明しています。

	危険 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じる事が想定される」内容です。
	警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は、「障害を負う可能性または物質損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分けし、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

危険

充電式電池は充電用ハンドルで充電する

指定外の充電器で充電すると、電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。

- ・充電式電池も必ず本機専用の物をご使用ください。
- ・手回し式充電の際、激しく回転させないでください。歯車の破損の原因になります。
- ・携帯電話の充電の際、過度の高速回転は電話機の故障の原因となります。
- ・1時間以上の外部からの本体への充電は、過充電となり故障の原因となります。また、専用ケーブル以外のご使用はお止めください。

充電式電池は、はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない

電池の液漏れや、発熱、破裂の原因になります。当製品専用アダプター以外は絶対に使用しないでください。本体の故障および発火などの原因になる場合もございます。

警告

改造や分解をしないでください

機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。内部の点検や修理は、販売店へご依頼ください。

磁気の影響を受けやすい物を近づけない

磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく動かなくなることがあります。歩行中でも周囲の状況に十分にご注意ください。ご使用の場所によって、ラジオの音声が入りづらい場合がございます。長時間ご使用にならなかった後、再びご使用になる場合は、充電をしてからご使用ください。半年に一度は充電をしてください。

警告

異常に温度が高くなる所におかない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。本機やACアダプターなどを絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

大量に水をかけたり、水中につけたりしない

機器内部に水が入り、感電や故障の原因になります。水中に落ちたときはすぐに引き上げて電源を切り、乾いた布で水分を良く拭き取ってください。電池が錆びることがありますので、電池のふたの中も水分が残らないように拭いてください。本体をお手入れする場合、柔らかい布に薄めた中性洗剤を含ませて、汚れを取ってください。

保証書

商品名	手回し式充電ボケッタラジオ 多機能型LEDライト
-----	--------------------------

ご住所	〒
お名前	様
保証期間	平成 年 月より1年間 ※商品が販売元配送センターより直送され、上記年月日の記載の無い場合は、お届け日(送り状記載)の年月となります。送り状は大切に保管してください。
販売店	

保証規定

■本書に明示した期間内において、取扱説明書に従って正常な使用状態で故障した場合に、商品と本書を提示していただいた上で商品の無償交換をいたします。

■但し、保証期間内においても、次のような場合には無償交換に応じられませんのでご注意ください。

- 1.ご使用の誤り、および不当な修理や改造などによる故障および損傷。
- 2.お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- 3.火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧およびその他の天災地変による故障および損傷。
- 4.本書にお客様名、お買い上げ日、販売店名の記入がない場合 ※但し、商品がお客様に直送された場合は、お買い上げ日は商品商品お届け日(送り状記載日)となります。
- 5.ご使用後のキズ、変色、汚れ、保管上の不備による損傷。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

■本書は再発行できませんので、紛失しないよう大切に保管してください。