

(工)

株式会社 ASK TRADING

点検整備要領

装置の点検

本製品の故障を早期発見するために、下記点検を実施して下さい。

運行前点検(運航前に必ず行って下さい)

- ・シガー(アクセサリ)ソケットにシガープラグが確実に接続されているか確認して下さい
- ・各ケーブルの弛みや機器の取付状態を確認して下さい
- ・エンジン始動後、青色 LED が点灯または点滅するか、および音声によるシステムの正常動作を確認して下さい
- ・長期間、製品を使用しなかった場合、エンジンを数時間かけ内蔵バッテリーを十分充電してから使用開始して下さい
- ・無線確認ボタンの電池寿命は約 2 年(10 回/日使用時)です、使用開始から 2 年経過後や電池残量警告ランプが点滅した場合はすみやかに乾電池を交換して下さい

定期点検(月に 1 回以上、下記手順で点検を行って下さい)

- ① エンジン始動
- ② システムチェック開始
青色 LED 点灯(内蔵バッテリー満充電)または点滅(内蔵バッテリー充電中)
音声「システムが正常に起動しました、安全運転を心がけましょう」
- ③ ステータスディスプレイの機能ボタンを 2 回押す
青色 LED3 秒点灯、その後赤色 LED3 秒点灯
音声「点検モードを開始します、後部の確認ボタンを押してください」
- ④ 確認ボタンを押す
音声「確認ボタンの信号を受信しました、次に SOS ボタンを押してください」
- ⑤ SOS ボタンを押す。
5 秒後に車外アラームが一瞬鳴る
車外アラームが止まった後
音声「点検モードを終了します」
- ⑥ エンジン停止
システムがスタンバイ状態になり点検完了