

3.2型
液晶

スピーカー
搭載

イヤホン
付属

AM
FM

ワン
セグ

ワイド
FM対応

3.2型液晶ディスプレイ ワンセグTV搭載ラジオ

USB/乾電池 2電源対応

音声多重

AUDiM 3.2inch ONE-SEG TV RADIO



2電源対応



テレビ



FMラジオ



AMラジオ



スピーカー搭載



イヤホン付属



スキャンボタンを3秒長押し
ワンプッシュで

ワンセグ 受信可能!

ユニバーサルデザインの
操作ボタン

高感度アンテナ
+チューナー搭載

本体裏面に
**コインスタンド
ポケット**装備

お手持ちの硬貨で本機を立てて
お使いになることができます。



3.2 インチ液晶

ワイドFM
対応


2電源対応
USB+単3乾電池

ステレオ
スピーカー
搭載(※)

ワンセグTVラジオ

※ステレオ出力はワンセグTV使用時のみ。FM/AM使用時はモノラル出力になります。

各部の名称



本製品の使い方について

- 1

電源スイッチ

電源を入れます。本体左側の電源スイッチをオンにしてください。
- 2

TV/ラジオボタン

電源投入後に液晶画面が表示されたら、ご視聴したいモードを ○ ボタン(TV/ラジオ)を選択します。
- 3

スキャンボタン

3秒長押し

視聴されるモードを選択したら、□ ボタン(スキャン)を3秒以上長押しすると、受信チャンネルスキャンモードになります。
- 4

受信が完了すると、受信したチャンネルの番組視聴可能となります。

※受信チャンネルのスキャン時間の目安はTVモードで約90秒、FMモードで約180秒、AMモードで約90秒です。
※上記のスキャン時間は当社試験環境での参考値です。お客様のお使いの環境によりスキャン時間や確保できるチャンネル数は異なります。※電源を切っても、事前に視聴していたモードおよび受信チャンネルを保持しておりますが、ご利用環境により再スキャンが必要になる場合があります。
※△▽ボタンを押してから放送局が切替わるまで時間かかる場合があります。



製品仕様

受信チャンネル/周波数

TV:物理チャンネル13ch~62ch(UHF470~770MHz)
FM:76.0MHz~108MHz(0.1MHzステップ・ワイドFM対応)
AM:522KHz~1701KHz(9KHzステップ)

画面

3.2インチ液晶パネル(解像度320X240)

スピーカー

8Ω/0.8Wx2(※)

出力端子

3.5mmステレオミニプラグ

入力端子

外部用電源USB端子(MicroBメス)

電源

単三乾電池(1.5V)X3本 電源ケーブル接続時DC5V/0.5A

消費電力

1.5W

連続再生時間

イヤホン使用時

TV/FM(画面オン:(24h / 画面オフ:32h)

AM (画面オン:(20h / 画面オフ:48h)

本体スピーカー使用時

TV/FM(画面オン:(12h / 画面オフ:15h)

AM (画面オン:(10h / 画面オフ:15h)

※使用状況や環境、電池の種類によって使用時間は異なります

動作保証環境

約5~40℃(結露なきこと)

本体サイズ

約142mmX88mmX19mm アンテナ長:約220mm

本体重量

約132g ※電池を除く

セット内容

■ イヤホン ■ ストラップ ■ 取扱説明書(保証書付)